

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FRESH PAPER PACK



INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

PRODUS**FRESH PAPER PACK****DESCRIERE****ECO FRIENDLY**

Proiectat pentru producatorii de alimente care cauta o alternativa izolatoare ecologica la lazile traditionale din polistiren expandat.

Design optim de hartie 100%:

- izolatie din hartie multistrat incorporata intr-o carcasa din carton ondulat;
- imbinare rapida, usoara, cu componente si doar 2 numere de parte: 1 cutie de carton + 2 cochilii identice;
- logistica de livrare a pachetelor Flat-Pack, optimizare pentru transport si depozitare;
- eliminare usoara: complet integrata cu reciclarea hartiei.

Performanta izoterma ridicata:

- refrigerare garantata cu geluri eutectice pre-congelate.
- 24 pana la 48 de ore, garantat pentru a mentine temperatura, in functie de utilizare si de incarcatura de refrigerare.

UTILIZARE

- in sectorul pregatirii mesei, jucatorii axati pe livrarea de mese proaspete necesita o garantie a sigurantei alimentare;
- producatorii de delicatese si produse alimentare, cum ar fi macaroane, foie gras, caviar, somon afumat, ciocolata, charcutrie, branzeturi, produse de patiserie si cosuri gourmet;
- laboratoare de analiza pentru controlul sanatatii apei si alimentelor.

**GAMA DE
PRODUSE**

Denumire	Referinta	Int. Dim. (mm)	Ext. Dim. (mm)
Fresh Paper Pack 7,5L	EI-FPP-7-EC +EI-CA-FPP7-EC	230 x 180 x 180	280 x 235 x 240
Fresh Paper Pack 15L	EI-FPP-15-EC +EI-CA-FPP15-EC	300 x 220 x 220	350 x 275 x 280
Fresh Paper Pack 30L	EI-FPP-30-EC +EI-CA-FPP30-EC	390 x 280 x 280	425 x 330 x 340



1.
Asamblati cutia.



2.
Indoiti intr-o forma de U si
plasati o prima cochilie izolatoare.



3.
Indoiti intr-o forma de U si potriviti
a doua cochilie izolatoare.



4.
Aduagati produsele proaspete
si pachete reci.



5.
Indoiti peste a 2-a coaja si
inchide cutia.